

Tyro Fornax Delta radiocommande forestière

Manuel, standard 868 MHz

Fonctionnalité de l'émetteur :




Fornax Delta




Fornax Delta - Safe

 **Enrouler**


 **Dérouler / Dérouler auto-maintien** (rester appuyer 3 sec)
La fonction "auto-maintien" est désactivée lorsque vous appuyez sur la fonction "Enrouler"
La fonction "Enrouler" n'est pas directement réactivée, mais uniquement lorsque celle-ci est réutilisée.


 **Vitesse +**

 **Vitesse -**


 **Allumer l'émetteur** - Appuyer sur l'interrupteur à bascule 1 sec. dans le sens du symbole imprimé.

 **Eteindre l'émetteur** - Appuyer sur l'interrupteur à bascule 1 sec. dans le sens du symbole imprimé

 **Appel d'urgence Actif** - Appuyer sur l'interrupteur à bascule **5 sec.** vers l'icône imprimé.
L'appel d'urgence est désactivé lorsque l'émetteur est de nouveau allumé.

 **Arrêt d'urgence**, tous les éléments actifs sont désactivés.
Le bouton d'arrêt d'urgence est actif aussi longtemps que l'émetteur est allumé.

LED sur l'émetteur



LED **clignote en vert** : Uniquement lors de la transmission

LED **clignote en rouge** : Lors de la transmission, si la capacité de la batterie est faible, 10%.

LED **s'allume brièvement en rouge** lors de la commutation des canaux : l'un des commutateurs de fonction est actif. L'émetteur ne s'allume pas parce que l'état est dangereux.

Le remplacement de la pile

Si la LED sur l'émetteur clignote en rouge pendant la transmission, la pile 9V doit être remplacée dans les jours qui suivent.



Tyro Remotes
Bedrijvenpark Twente 1B
7602 KA Almelo
Pays-Bas

Tel: +33 (0) 368 680 185
Fax: +33 (0) 368 680 198
E-mail: info@tyroremotes.eu
Website: www.tyroremotes.fr



Tyro Fornax Delta radiocommande forestière

Manuel, standard 868 MHz

Le récepteur Aquarius Forestier - Delta

Montage

Pour une portée de réception optimale, il est recommandé que l'antenne du récepteur Aquarius soit placée le plus haut possible et à l'abri d'objets métalliques. Après avoir tout connecté et assemblé, faire un premier test avant la principale utilisation. Toujours brancher l'Aquarius à l'un des principaux fusibles d'alimentation.

La connexion des câbles est la suivante:

| Description | Numéro du câble |
|-----------------------------------|-----------------|
| Enrouler | 3 |
| Dérouler : verrouillé après 3 sec | 2 |
| Vitesse + | 5 |
| Vitesse - | 4 |
| Arrêt d'urgence (Delta-Safe) | 6 |
| Appel d'urgence actif | 9 |
| V+ | 1 |
| Câble de programmation* | 7 |
| Masse | Vert/Jaune |



*Câble de programmation nr.7 à brancher à la masse.

LED sur le récepteur Signal reçu : jaune clignotant
Mode de programmation: s'allume en continu

Si vous avez des questions techniques sur l'installation, s'il vous plaît aller sur le site www.tyroremotes.fr: Onglet «Aide», «récepteur Aquarius», «Foire Aux Questions».

ATTENTION : Tous les systèmes sont déjà programmés à l'usine **Programmation d'un émetteur Fornax à un récepteur Aquarius Forestier - Delta.**

Les étapes suivantes doivent être suivies :


| Etape | Description |
|-------|--|
| 1 | Assurez vous que le récepteur Aquarius soit correctement branché à l'alimentation |
| 2 | Allumez l'émetteur Fornax |
| 3 | Raccordez le câble nr. 7 à l'alimentation (V+) 3 sec. au maximum (Si vous connectez le câble nr. 7 plus de 8 sec., le mode de programmation sera effacé du système) |
| 4 | La LED située sur le récepteur Aquarius va maintenant s'allumer |
| 5 | Appuyez sur le bouton marche / arrêt sur l'émetteur Fornax en direction de l'icône vert |
| 6 | La LED sur le récepteur Aquarius est maintenant éteinte |
| 7 | L'émetteur Fornax est maintenant programmé au récepteur Aquarius |
| 8 | Après avoir programmé, raccordez le câble nr. 7 à la masse |
| 9 | Après le montage, coupez et isolez tous les fils non utilisés |

Un seul émetteur Fornax au maximum peut être programmé simultanément au récepteur Aquarius Forestier Basic ou Delta



Tyro Remotes
Bedrijvenpark Twente 1B
7602 KA Almelo
Pays-Bas

Tel: +33 (0) 368 680 185
Fax: +33 (0) 368 680 198
E-mail: info@tyroremotes.eu
Website: www.tyroremotes.fr



Tyro Fornax Delta radiocommande forestière

Manuel, standard 868 MHz

Caractéristiques techniques :

Récepteur Aquarius Delta:

| | |
|--------------------------|---|
| Tension d'alimentation | Standard 12 Vdc (Optionnel 24Vdc) |
| Fusible | Fusible verre 10 A intégré (rapide) 5 x 20m |
| Consommation | 15 mA |
| Max. Intensité de sortie | 4A par sortie (10A pour la vitesse + / -) |
| IP classification | IP68 |
| Dimension | 150 x 90 x 30 (L x l x H) |
| Poids | 480 gr |

Emetteur Fornax Delta :

| | |
|---|---|
| Portée | 100 - 200 m dans la forêt |
| Fréquence | 868 MHz |
| Antenne | Intégrée |
| Consommation en mode veille | 2 µA. |
| Consommation du courant pendant la transmission | 4 mA (max.) |
| Indicateur de batterie faible | <u>Si le voyant clignote en rouge lors de la transmission : remplacer la pile</u> |
| Pile | 1 pile 9V, 600mAh alcaline (6LR61) |
| Autonomie de la pile en fonctionnement continu | 150 heures |
| Résistance aux chocs | Max. 2 mètres |
| IP classification | IP65 (étanche aux éclaboussures) |
| Dimension | 150 x 115 x 58 (L x l x H) |
| Poids | 455 gr |

Livraison standard :

Emetteur Fornax incl. Pile 9V

Récepteur Aquarius Forestier - Delta
Avec un câble de 2,5m et une antenne 868 MHz.
Ceinture 140 cm.

Disponible en option :

Câble de rallonge d'antenne avec connecteur BNC et coupleur
1, 2 ou 5 mètres
7 pôles de connexion

Toutes les livraisons sont soumises à nos conditions de livraison et de paiement, que nous vous enverrons sur demande. Vous pouvez également les télécharger sur notre site www.tyroremotes.fr. Nos produits sont certifiés pour de nombreuses applications.



Tyro Remotes
Bedrijvenpark Twente 1B
7602 KA Almelo
Pays-Bas

Tel: +33 (0) 368 680 185
Fax: +33 (0) 368 680 198
E-mail: info@tyroremotes.eu
Website: www.tyroremotes.fr

